3.5 インチ シリアル ATA ハードディスク用

FireWire 800/USB 3.0/eSATA 対応 外付けハードディスクケース

RebDrive FireWire 3.5

取扱説明書



●製品を正しくお使いいただくため、使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

アミュレット株式会社 店頭営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-5-12 TEL 03-5295-8418

ASM3SBU3OSAKT0601

〇安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

∕∧ 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷 *1を負う可能性があることがあり、か
	つ、その度合いが高いこと」を示します。
☆警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 を負う可能性があること」を示しま す。
⚠注意	「誤った取扱をすると人が傷害 *² を負う可能性または物的損害 *3 が発生する可能 性があること」を示しています。

*1 :重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を 要するものを示します。

- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
- *3 :物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

\$	>	△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するもので
赵甫	\bigtriangleup	す。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
I X	6	○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は
÷ с	0	図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
() ∭ai		●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制
ניק		内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

<u>∧</u>警告

水にぬらさないでください。

雨・雪・水がかかる場所では使用しないでください。また、機器の上に水などの入った容器または金属物を	を置かない
でください。 水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。	水ぬれ禁止
修理や改造、または分解しないでください。	
火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社	
任を負いません。	
また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理または交換は保証期間内であっても有料となります	す。 デ麻薬皿
異常時は電源プラグをコンセントから抜いてください。	
煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合は	さぐに電 🛛 🛡
源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電などの原因に	こなるおそ 電源プラグ を抜く
れがあります。	
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。	0
感電の原因になるおそれがあります。	
	0411 ナテル

⚠注意

機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

移動時にコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



⚠ 注意

強制

 \mathcal{O}

禁止

 \mathcal{O}

禁止

N

禁止

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。

不安定な場所へ置かないでください。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしないでください。

バランスが崩れて落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

湿気や埃の多い場所、油煙や湯気があたるような場所での使用はさけてください。

火災・感電の原因となることがあります。

〇取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固く お断りします。

○免責事項(保証内容については保証書をご参照ください。)

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を 使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- Apple、Macintosh、MacBook、Mac、Mac OS、FireWire などは Apple 社の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標 または商標です。
- ・その他本取扱説明書に記載されている会社名、製品名、技術・仕様名称等は、各社または特定団体の 登録商標または商標です。

1	はじめに	6
	1-1 製品の特長と対応する機器	6
	1-2 パッケージ内容	6
2	各部名称および操作説明	7
3	本製品の使い方	7
	3-1 ハードディスク/SSD の取り付け・交換	7
	3-2 パソコンへの接続と取り外し	10
4	ディスクのフォーマット方法	11
	4-1 Windows 7/Windows 8.1/Windows 10	11
	管理ツールの起動	11
	ディスクの初期設定	11
	ボリュームの設定	11
	パーティションのフォーマットとマウント	13
	新しいボリュームの確認	13
	ディスクの取り外し	13
	4-2 Mac OS X 10.9 および 10.10	14
	パーティションの設定	14
	ディスクのフォーマットとマウント	15
	ディスクの取り外し	15
	4-3 Mac OS X 10.11	16
	ディスクのフォーマットとマウント	16
	パーティションの分割	18
	ディスクの取り外し	18
5	技術仕様	19
6	保証とアフターサービス	19
	6-1 保証について	19
	6-2 テクニカルサポート連絡先	19
7	付録	20
	7-1 よくある質問	20

1 はじめに

この度は RebDrive FireWire 3.5 をご購入いただきありがとうございます。

RebDrive FireWire 3.5(以下、「本製品」と表記します)は、3.5 インチシリアル ATA ハードディスクを 装着することで、外付けドライブとして利用できるハードディスクケースです。 FireWire 800、USB 3.0、eSATA 用の接続ポートをそれぞれ搭載し、各種パソコンへ接続可能です。

1-1 製品の特長と対応する機器

製品特長:

・3.5 インチ シリアル ATA ハードディスクを装着することにより、外付けハードディスクとして利用できます。

・FireWire 800 (IEEE 1394b)/USB 3.0/eSATA の3つのインターフェースを装備。

・Windows および Mac OS に対応しています。

対応機器:

■ サポートするパソコン

FireWire/USB/eSATA ポートのいずれかを搭載した、Windows パソコン FireWire ポートまたは USB ポートを搭載した Mac ※パソコン側コネクタの形状によっては、別途接続ケーブルが必要になります。

■ サポートするオペレーティングシステム

Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Mac OS X 10.9 以降 **※Mac OS X では、eSATA ポートでの接続に対応しておりません。**

1-2 パッケージ内容

・RebDrive FireWire 3.5本体
・FireWire 800 ケーブル
・USB 3.0 ケーブル(Type A to Type B)
・eSATA ケーブル
・本体ケース用ネジ(小) ×4 ※2本はケースに取り付け済
・HDD 固定用ネジ(大) ×4
・底面用ゴム足 ×4
・専用 AC アダプター
・取扱説明書(本書)
・保証書

2 各部名称および操作説明

く背面パネル>



- 3 本製品の使い方
- 3-1 ハードディスク/SSD の取り付け・交換
- ★作業を行う間は、本製品を各種機器から取り外し、電源が切れた状態で行ってください。
- ★作業を行う前に金属に触れるなど、人体に蓄積されている静電気を放電した後に行ってください。 静電気により回路破損などが起こる恐れがあります。
- ★作業は細心の注意を払って行ってください。無理な力を加えたり、誤った方向に取り付けたり すると、容易に破損する恐れがあります。
- 1. 本体ケースを固定している底面のネジ(小)を外します。出荷時は2本のネジで固定され、残り2本は 付属品に含まれています。



2. 写真のようにスライドさせて、基板トレイを取り出します。



 基板トレイを安定した水平な場所に置き、ハードディスクを写真(右)のような位置でラベル面を下にして 支えながら、電源コネクターおよび SATA コネクターを接続します。
 2本のケーブルが交差する状態になります。



★ケーブル取り付け時は、ハードディスクを落とさないようにしっかりつかんで作業を行ってください。

- 4. ケーブルを接続した後、ハードディスクを180度回転させて写真のように基板トレイに載せます。

5. ハードディスクを落とさないよう支えながら、基板トレイを裏返し、4本のネジ(大)を使ってハードディス クを基板トレイに固定します。



6. 基板トレイとケースの向きに注意して、基板トレイをケースへ差し込みます。ケースの LED 用開口部と 基板トレイの各ポート/スイッチがある側が同じ向きになるようにしてください。



7. 底面のネジ(小)4本でケースと基板を固定します。最後に、ネジを取り付けた4か所へゴム足を取り付けて、作業完了です。



3-2 パソコンへの接続と取り外し

- 1. パソコンの電源を入れます。
- 2. 本製品に付属の AC アダプタを接続します。
- 3. コネクタの向きに注意して、USB/FireWire/eSATAいずれかのケーブルを本製品に接続します。
- 4. 本製品に接続したケーブルを、パソコンの USB/FireWire/eSATA ポートへ接続し、本製品の電源 スイッチを ON にします。パソコン側で自動的に、本製品が認識されます。
- 5. 接続されると、本製品上面の LED が青色に点灯します。ハードディスクがアクセス中のときは 点滅します。

★パソコンへの接続は、いずれかひとつのインターフェースでのみ行ってください。

4 ディスクのフォーマット方法

新しいハードディスクまたは SSD を使用する場合には、事前にフォーマット(初期化)の作業が必要です。 以降の内容を参照の上、適切にフォーマットを行ってください。

★ディスクのフォーマットを行うには、各OSの管理者権限を持つユーザーとして、ログオンまたは ログインする必要があります。

4-1 Windows 7/Windows 8.1/Windows 10

管理ツールの起動

お使いの Windows のバージョンにあわせて、それぞれ以下の手順で管理ツールを起動します。

Windows 7 および Windows 8.1 の場合:

スタートメニュー内の「コンピューター」を右クリックし、メニューから「管理(G)」を選択します。 「コンピューターの管理」画面左側の枠内にある、「ディスクの管理」をクリックします。

Windows 10 の場合:

デスクトップ左下のスタートボタンを右クリックし、メニューから「ディスクの管理」をクリックします。

ディスクの初期設定

新しいディスクが見つかると、自動的に「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。 該当するディスク(下の画面では「ディスク2」)をチェックし、パーティション スタイル(MBR または GPT)を選択してから「OK」をクリックします。

★「GPT」は、Windows XP 以前のバージョンの Windows と互換性のないパーティション スタイル となりますのでご注意ください。

ボリュームの設定

1. ディスクの選択

「ディスクの管理」ウィンドウに、本製品に搭載されたディスクが「未割り当て」として表示されます。

💷 ディスク 2		
ベーシック 465.76 GB	465.76 GB	
オンライン	未割り当て	

2.「新しいシンプル ボリューム ウィザード」の起動 未割り当ての領域を右クリックし、「新しいシンプル ボリューム」をクリックします。

□ ディスク 2 ペーシック 465.76 GB オンライン	465.76 GB 未割り当て	新しいシンプル ボリューム(I) 新しいスパン ボリューム(N)
CD-ROM 0 DVD (D:)		新しいストライプ ボリューム(T) 新しいミラー ボリューム(R) 新しい RAID-5 ボリューム(W)
X717/40		プロパティ(P)
		へルプ(H)
■ 未割り当て ■ フ	プライマリ パーティション	

ウィザードの画面で「次へ」をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウ	レイザード
	新しいシンブル ボリューム ウィザードの開始
	このウィザードでディスク上にシンブル ボリュームを作成できます。 シンブル ボリュームは、単一のディスク上にのみ可能です。 続行するには したへ】 をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

3. ボリューム サイズの選択

ボリュームのサイズを MB 単位で選択して、「次へ」をクリックします。

4. ドライブ文字またはパスの割り当て

ドライブ文字またはパスの割り当てで「次へ」をクリックします。

パーティションのフォーマットとマウント

1. パーティションのフォーマット

ファイルシステム等の項目を選択して「次へ」をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード	×
パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初に	こパーティションをフォーマットする必要があります。
このボリュームをフォーマットするかどうかを選択し ください。	てください。フォーマットする場合は、使用する設定を選択して
○ このボリュームをフォーマットしない(D)	
◎ このボリュームを次の設定でフォーマットす	1 <u>3(0)</u>
ファイル システム(<u>E</u>):	NTFS -
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値
ボリューム ラベル(乂):	ボリューム
▼ クイック フォーマットする(P)	
🔲 ファイルとフォルダーの圧縮を有対	bにする(<u>E</u>)
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(N) > キャンセル

2. 作業完了

「新しいシンプル ボリューム ウィザードの完了」で、設定した内容を確認して「完了」をクリックします。

新しいボリュームの確認

作成したボリュームのフォーマットが完了すると、状態が「正常」と表示されます。 この状態で、データの読み書きが可能となります。

💷 ディスク 2		
ベーシック	ポリューム (F:)	
465.76 GB	465 76 GB NTES	
オンライン	て世 (プライフロ パーティミット)	
12212	正常 (ノブイマリ ハーブイジョン)	
	-	4

ディスクの取り外し

本製品を取り外す前に、タスクバー右端にある通知領域の、「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックし、 表示される一覧から本製品の名前(FireWire 接続時:「inXtron_Inc.SK3501_Super-S3」、USB 接続時: 「SK3501 Super-3」、sSATA 接続時:「NewerTech GMXA GMA」)を選択します。 確認のダイアログボ ックスが表示されたら、OKを押してダイアログを閉じてください。これで安全に取り外せるようになります。

4-2 Mac OS X 10.9 および 10.10

パーティションの設定

パーティションの設定は、Mac OS X に標準添付の「ディスクユーティリティ」で行います。

1. ディスクユーティリティの起動

パソコンに本製品を接続した後、Mac OS X では、Finder から"アプリケーション"→"ユーティリティ"の順に 選択して、"ディスクユーティリティ"を起動します。

2. ディスクの選択

「ディスクユーティリティ」ウィンドウの左側にディスクの一覧が示されます。 本製品に搭載されたディスクを確認し、該当するアイコンをクリックします。

Soo.11 GB Hitachi HTSS Mac BOOTCAMP 1 TB RSS2TJ Smart Raid MATSHITA DVD-R UJ-8SJ		First Aid 別去 パーティション 選択したディスクに問題がある場合は、次の操作を託し、 ・ディスクを構成を使うりつします。特徴に失敗したは 用去します。 ・ディスクを構成でを見用できない場合は、ディスクを が必要な場合は、Mac OS Xインストールディスクから クユニティリティンを選択します。 Mac OS Xインストーラによってインストールされたファ	2 RAID 復元 Cみます: 品合は、ディスクをパックアップしてから 検証"をクリックします。ディスクの修復 応配動して、"ユーティリティ"ン"ディス ・イルでアクセス機の問題がある場合
	*	✓ 詳樹情報を表示	(覆型を消去)
		ディスクのアクセス様を検正 ディスクのアクセス様を検正	(ディスクを検証)

3. パーティションの作成

「ディスクユーティリティ」ウィンドウ右側の「パーティション」タブを選択します。

「ボリュームの方式」で、パーティションの数を選択します。現在の設定から変更するには、「現在の設定」メニューバーを押して、パーティションの数を変更します。

「オプション」ボタンをクリックすると、パーティション方式の選択ウィンドウが開くので、必要があれば 以下のいずれかより選択して変更します。

GUID パーティションテーブル: Mac OS X バージョン 10.4 以降で標準のパーティション方式

Apple パーティションマップ: 主に PowerPC 搭載 Mac 用のシステムで使われる方式 マスター・ブート・レコード: Windows と互換性のあるパーティション方式

- ★「GUID パーティションテーブル」および「Apple パーティションマップ」は、Windows XP 以前のバージョンの Windows とは互換性のない方式となりますのでご注意ください。
- 4. パーティションのサイズとファイルシステムの選択

それぞれのパーティションを選択し、右上部の「ボリューム情報」で、「名前」「フォーマット」「サイズ」を決定 します。



★Mac OS 用フォーマットを選択した場合、Windows など Mac OS 以外の環境では使用できません のでご注意ください。

ディスクのフォーマットとマウント

全てのパーティションについて、「ボリューム情報」を設定し終えたら、右下の「適用」ボタンを押します。 ー度確認の画面がでてきます。そこで更に「パーティション」のボタンを押しますとディスクのフォーマットを 開始します。フォーマットが完了するとディスクをマウントします。

ディスクの取り外し

デスクトップ上の本製品に該当するハードディスクアイコンをゴミ箱に入れると、マウントが解除されます。 その後、本製品を Mac から取り外してください。

4-3 Mac OS X 10.11

ディスクのフォーマットとマウント

ディスクのフォーマットは、Mac OS X に標準添付の「ディスクユーティリティ」で行います。

1. ディスクユーティリティの起動

新しいディスクを Mac へ接続すると、以下のようなメッセージが表示されます。 「初期化…」ボタンをクリックすると、ディスクユーティリティが起動します。



初期化済のディスクを再度フォーマットする場合は、Finder から"アプリケーション"→"ユーティリティ"の順 に選択して、"ディスクユーティリティ"を起動します。

2. ディスクの選択

「ディスクユーティリティ」ウィンドウの左側にディスクの一覧が示されます。

本製品のアイコン(FireWire 接続時:「NewerTec h GMAX Media」、USB 接続時:「OEM Ext Hard Disk Media」)を確認してクリックします。



ディスクの消去
 「ディスクユーティリティ」ウィンドウ上段の「消去ボタン」をクリックします。
 フォーマットと方式(パーティション方式)を選択します。

0.	ی First Aid الاست	ディスクユーティリティ ① ⑦ ⑦ ⑦	<u>(</u>) 情報	
P康 ▼ ② APPLE SSD SM025 ◎ Macintosh HD ◎ 名称未設定	*NewerT *NewerTec ータがすべて とフォーマッ	rech GMAX Media"を消去 h GMAX Media"を消去すると、 C破集されます。名前を入力し、ハ ットを選択してください。	しますか? そこに保存されたデ (ーティションマップ	
外部	名前:	名称未設定		
NewerTec h GMAX	フォーマット:	OS X 拡張(ジャーナリン	グ) ᅌ	
🧾 名称未設定 1 🔷	方式:	GUID パーティションマッ	プ 🗘	
		キャンセル	消去	
	場所:	外部	容量:	3 ТВ
	接続:	FireWire	下位の数:	2
	パーティションマップ:	GUID パーティションマップ	種類:	ディスク
	S.M.A.R.T. 状況:	非対応	装置:	disk3

パーティション方式は以下のいずれかより選択可能です。

GUID パーティションテーブル: Mac OS X バージョン 10.4 以降で標準のパーティション方式 Apple パーティションマップ: 主に PowerPC 搭載 Mac 用のシステムで使われる方式 マスター・ブート・レコード: Windows と互換性のあるパーティション方式

- ★ディスクを複数のパーティションに分割して使う場合は、「GUID パーティションテーブル」また は「Apple パーティションマップ」を選択する必要があります。 パーティションを分割する手順は本書 18 ページを参照してください。
- ★「GUID パーティションテーブル」および「Apple パーティションマップ」は、Windows XP 以前のバージョンの Windows とは互換性のない方式となりますのでご注意ください。

★Mac OS 用フォーマットを選択した場合、Windows など Mac OS 以外の環境では使用できません のでご注意ください。

全ての設定を入力および選択してから、「消去」ボタンをクリックします。 「消去」ボタンをクリックするとディスクのフォーマットを開始し、フォーマット完了後、ディスクがデスクトップ 上にマウントされます。

パーティションの分割

「ディスクユーティリティ」ウィンドウ左側のディスクの一覧から本製品のアイコンを選択した状態で、ウィンドウ上段の「消去ボタン」をクリックします。

0 0 0		ディスクユーティリ	ティ		
	ay I	O B			
内蔵 APP 回 M	装置"NewerTec h GMAX Media 選択したディスクのパーティションのサークします。	「 にバーティションを 「ズを変更するには、サ・	作成しますか? イズ変更コントロー)	しをドラッグしてから"適用"をクリッ	
<u>回</u> 名	デバイス物	楩			-
/ Now	FI	ペイス: NewerTec	h GMAX Media		
		方式: GUID パー	ティションマップ	,	
	パーティミ	ョン情報			
	パーティミ	/ヨン: 名称未設定	E 1		
	378 77-3	マット: OS X 拡張	(ジャーナリング)	©	
		オイズ: 3	тв ᅌ		3 TB
					2
	+ -			キャンセル 適用	ディスク
	J.WI.A.R.1. M.K.		并对此 波道。		disk3

左側の円グラフ下に表示された「+」および「ー」ボタンで、パーティションの数を増減できます。 各パーティションのサイズを変更する場合は、右側の「サイズ」欄に数値を入力します。 全てのパーティションについて設定し終えたら、右下の「適用」ボタンを押します。 「適用」ボタンをクリックするとディスクのフォーマットを開始し、フォーマット完了後、ディスクがデスクトップ 上にマウントされます。

★Mac OS 用フォーマットを選択した場合、Windows など Mac OS 以外の環境では使用できません のでご注意ください。

ディスクの取り外し

デスクトップ上の本製品に該当するハードディスクアイコンをゴミ箱に入れると、マウントが解除されます。 その後、本製品を Mac から取り外してください。

5 技術仕様

インターフェイス	FireWire 800 2ポート
	USB 3.0(Type B) 1ポート
	eSATA 1ポート
データ転送レート(理論値)	FireWire 800: 800Mbps
	USB 3.0: 5Gbps
	eSATA: 3Gbps
電源	入力: AC 100~240V
	出力: DC +12V/2A
外形寸法	$222 \times 114 \times 39 \mathrm{mm}$

6 保証とアフターサービス

6-1 保証について

本製品の保証期間はご購入日から1年間です。 万一、この期間内に製品に不具合が発見された場合、下記サポートセンターへ連絡下さい。 ご連絡の際には、製品保証書をご用意下さい。

★弊社より出荷した製品以外の修理・サポートは承っておりません。

6-2 テクニカルサポート連絡先

アミュレット株式会社 店頭営業部 TEL 03-5295-8418 FAX. 03-5295-8424 電子メール support@amulet.co.ip

★本製品に関する情報は、下記ホームページに掲載しております。

http://www.amulet.co.jp/products/RebDrive/

7 付録

7-1 よくある質問

Q. ディスクのフォーマットについて、NTFS や FAT などの違いによって、容量の制限はありますか? A. はい、各 OS/ファイルシステムごとの容量制限については、以下の表を参考にしてください。

Windows 7/Windows 8 2TB(*) 32GB 2GB Mac OS X - 2TB 2GB
Windows 7/Windows 8 2TB(*) 32GB 2GB
OS/ファイルシステム NTFS FAT32 FAT16

(*)HDD のパーティションテーブルが MBR(マスター・ブート・レコード)形式である場合。

Q. ハードディスク/SSD の総容量より、実際に利用できる容量が小さいのはなぜですか?

- A. 一般的に、容量の計算方法には下記の2通りあります。
 - **2 進法:** 1 キロバイト=1024 バイト **10 進法:** 1 キロバイト=1000 バイト

通常、ハードディスク/SSD 仕様の表記に使われるのは 10 進法での容量で、OS 上で表示されるの は 2 進法です。

このため、上記の差分だけ、実際に使用できる容量の表示が少なくなります。