RebDrive RAID 取扱説明書

RAID 対応 外付けハードディスク

RebDrive RAID

取扱説明書



●製品を正しくお使いいただくため、使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

AMULET

アミュレット株式会社 店頭営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-5-12 TEL 03-5295-8418

ARSS2TJ0530

〇安全上のご注意

示

Ø

例

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

\wedge	在险	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷 *1 を負う可能性があることがあり、か			
~~	心陕	つ、その度合いが高いこと」を示します。			
^	敬止	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 を負う可能性があること」を示しま			
<u> </u>	言百	す。			
\wedge	计中	「誤った取扱をすると人が傷害 *2 を負う可能性または物的損害 *3 が発生する可能			
	注 息	性があること」を示しています。			
*1	*1 :重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を				
	要する	ものを示します。			
*2	*2 ∶傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。				
*3 ∶物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。					
40	~	△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するもので			
転	\bigtriangleup	す。図の中に具体的な注意内容が描かれています。			
衣	0	◎記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は			

○ 認見の中や近くに絵や文章で示しています。
 ●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制

内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

<u>∧</u>警告

水にぬらさないでください。	0
雨・雪・水がかかる場所では使用しないでください。また、機器の上に水などの入った容器または金属物を置かない	\otimes
でください。 水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。	水ぬれ禁止
修理や改造、または分解しないでください。	
火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責	\Diamond
任を負いません。	
また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理または交換は保証期間内であっても有料となります。	刀阱条止
異常時は電源プラグをコンセントから抜いてください。	
煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合はすぐに電	
源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそ	電源プラグ を抜く
れがあります。	
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。	
感電の原因になるおそれがあります。	山和手禁止

⚠注意

機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 移動時にコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



⚠注意

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。	
コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。	強制
不安定な場所へ置かないでください。	0
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがありま	\odot
す。	禁止
機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしないでください。	0
バランスが崩れて落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。	
湿気や埃の多い場所、油煙や湯気があたるような場所での使用はさけてください。	0
火災・感電の原因となることがあります。	\odot
	禁止

〇取扱説明書をお読みになるにあたって

・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。

・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

・この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの 点がありましたらご連絡ください。

 ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固く お断りします。

〇免責事項(保証内容については保証書をご参照ください。)

・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による 損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示・黙示の保証を含め、一切保証しません。

・この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。

・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。

・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および

高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を

使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

・Apple、Macintosh、PowerBook、Book、MacBook、Mac、Mac OS、QuickTime、Final Cut PRO、FireWire などはApple 社の米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。

・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・"レグザ"および REGZA は、株式会社東芝の商標です。

・その他本取扱説明書に記載されている会社名、製品名、技術・仕様名称等は、各社または特定団体の登録商標または商標です。

RebDrive RAID 取扱説明書

1 はじめに	6
1-1 製品の特長と対応する機器	6
1-2 パッケージ内容	7
2 各部名称および操作説明	8
3 LED パネルの表示	9
4 本製品の使い方	
4-1 AC アダプターの準備	
4-2 パソコンへの接続と取り外し	10
5 RAID 設定	
5-1 ソフトウェアのインストール(Windows)	
5-2 ソフトウェアのインストール (Mac OS X)	12
5-2 RAID 設定の手順	13
RAID MASTER の起動画面	13
RAID モードの変更	14
RAID モードの削除	16
RAID の新規構築	
RAID の再構築(リビルド)	20
デバイス情報	22
6 ディスクのフォーマット	23
6-1 Windows Vista/Windows 7	23
管理ツールの起動	23
ディスクの初期設定	23
ボリュームの設定	24
パーティションのフォーマットとマウント	
新しいボリュームの確認	27
ディスクの取り外し	
6–2 Windows XP	
ディスクへの署名	
パーティションの設定	29
パーティションのフォーマットとマウント	
ディスクの取り外し	31
6–3 Mac OS X	
パーティションの設定	
ディスクのフォーマットとマウント	
ディスクの取り外し	

RebDrive RAID 取扱説明書

7 REGZA との接続と使い方	
7-1 テレビ・チューナーへの接続と登録	
7-2テレビ・チューナーからの取り外し	
8 技術仕様	
9 保証とアフターサービス	
9-1 保証について	
9-2 テクニカルサポート連絡先	
10 付録	
10-1 RAID モードについて	
RAID 0(ストライピング)	
RAID 1 (ミラーリング)	
SPAN(スパニング)	
JBOD (RAID なし)	
10-2 よくある質問	

1 はじめに

この度は RebDrive RAID をご購入いただきありがとうございます。

RebDrive RAID(以下、「本製品」と表記します)は、RAID 機能を搭載した、ポータブルハードディスクドラ イブです。

内蔵する2つの 2.5 インチハードディスクドライブに、ミラーリング(RAID 1)やストライピング(RAID 0)な どの RAID 機能を使って、大容量のデータを保存できます。

3 種類の接続ポート(FireWire 800(IEEE1394b)、USB2.0、eSATA)搭載により、様々な種類のコンピュ ータおよび AV 機器などで使用できます。

本製品は各種パソコンのほか、REGZA シリーズでの地上デジタル放送録画にも使用可能です。

この取扱説明書は、本製品の豊富な機能を詳細に説明する役目を果たします。

1-1 製品の特長と対応する機器

製品特長:

本製品は、同容量の 2.5 インチハードディスクドライブを 2 台搭載しています。 内蔵する 2 台のハードディスクに、ミラーリング、ストライピングなどの RAID 機能を設定することによって、 パソコンデータの保存やビデオ録画など、様々な用途に活用できます。

■ eSATA、USB2.0、FireWire800ポート搭載

- RAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)、SPAN(スパン)、JBOD(RAID なし)の 4つのモードを選択可能
- 専用アプリケーションで RAID 設定が簡単に操作可能
- RAID 1 モードでのリビルド(再構築)に対応
- FireWire800 でのバスパワー駆動に対応
- FireWire のデイジーチェーン接続に対応

RebDrive RAID 取扱説明書

対応機器:

■ サポートするパソコン

eSATA ポート、FireWire(IEEE1394/i.Link)ポート、または USB ポートを搭載した、デスクトップおよび ノートパソコン

- Windows パソコン(インテル互換 CPU ベースのパソコン)
- Macintosh(アップル MacBook ・ MacBook Pro)

■ サポートするオペレーティングシステム(OS)

Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS X 10.4 以降 ※Mac OS X 10.6 は FireWire および USB 接続のみ対応します。

★RAID 設定用アプリケーション「RAID MASTER」は、Thunderbolt インターフェイスを搭載した Mac には 対応していません。

■ サポートする録画機器

東芝 REGZA シリーズ

■ REGZA での録画時間(地上デジタル/ハイビジョンの場合)

メディア容量(ストライピング時)	1TB	2TB
録画時間の目安	89 時間	178 時間

※録画するビデオ規格によって録画時間は変わります。 ※容量は RAID0(ストライピング)を設定した場合の最大容量です。

1-2 パッケージ内容

RebDrive RAID 本体
 FireWire800 ケーブル
 USB ケーブル
 ・BATA ケーブル
 ・専用 AC アダプター
 ・ソフトケース
 ・ソフトウェア CD
 ・保証書
 ・クイックガイド

2 各部名称および操作説明

<RebDrive RAID の外観(前面パネル)>



電源スイッチ

本製品が電源オフの状態のときに電源スイッチを押すことで、本製品の電源がオンになります。 本製品の電源を切るときは、電源スイッチを3秒以上押してください。

★電源のオン/オフを行う手順の詳細については、本書の10ページ以降を参照してください。

電源入力端子

付属の専用ACアダプターを接続します。 付属品以外の機器は故障の原因となる場合がありますので、絶対に接続しないでください。 FireWire 接続の場合のみ、ACアダプターを接続しなくてもバスパワーでの動作が可能です。

FireWire800 ポート、eSATA ポート、USB ポート

いずれかのポートを使って、パソコンなどの機器へ本製品を接続します。 2種類以上のポートを同時に使用することはできません。必ず1つのポートのみで接続してください。

★FireWire800 ポートでパソコンへ接続している場合に限って、もう1つの FireWire800 ポートへ 他のストレージ機器を接続することでデイジーチェーン機能が利用できます。

LED パネル

3つの LED がそれぞれ、電源の状態と搭載される2つのハードディスクへのアクセス状況を表示します。

RebDrive RAID 取扱説明書

3 LED パネルの表示

LED パネルの各 LED は、以下の内容を表示します。



 A LED (Disk1, Disk2) 一 育点灯: ディスク認識 待機中、育点滅: アーダアクセス 赤点滅(ゆっくり) + 青点滅: RAID1 リビルド中 赤点灯: ディスクエラー

4 本製品の使い方

4-1 AC アダプターの準備

AC アダプター本体へ、ヘッドを図のように、カチッと音がするまで差し込んで取り付けます。



4-2 パソコンへの接続と取り外し

1. 本製品の電源入力端子へ、付属のACアダプターを接続します。



2. FireWire800、USB2.0、または eSATA いずれかのケーブルで、本製品とパソコンを接続します。



★接続は、ひとつのインターフェイスでのみ行ってください。

3. 電源スイッチを押して、電源を入れます。



★FireWire 接続の場合、AC アダプターを使用しなくてもバスパワーで動作します。 (パソコンの FireWire ポートから電力が供給されないとき、または電力の供給量が 本製品の動作に必要な量を満たさない場合には、AC アダプターの接続が必要です。)

4. パソコンに接続されると、電源 LED が白く点灯し、アクセス LED が短く赤く点灯したあと、 内蔵ディスクの準備が完了するまで、各ディスクのアクセス LED が青く点滅します。 内蔵ディスクの準備が完了すると、アクセス LED は青く点灯します。



アクセス LED(Disk1)

★LED パネルに貼付されている保護フィルムは、使用前にはがしてください。

★本製品は出荷時にストライピングでの RAID 設定を行い、NTFS ファイルシステムで フォーマットされています。 RAID の再設定を行う手順については、本書の 12 ページ以降を参照してください。

また、Windows での再フォーマット手順および、Mac OS X でのフォーマット手順に ついては、本書の 23 ページ以降を参照してください。

5. 使用がおわったら、パソコンの OS 上で正しい手順で取り外しの操作を行ってから、 本製品の電源ボタンを3秒以上押して電源をオフにします。 電源をオフにした後、パソコンと本製品を接続しているケーブルを取り外してください。

5 RAID 設定

本製品の RAID モードの設定を行うために、RAID 設定用アプリケーション「RAID MASTER」 (Windows および Mac OS X 用)がインストールされたパソコンが必要です。 以下の手順に従って、付属のソフトウェア CD から「RAID MASTER」をパソコンヘインストールして ください。

- ★「RAID MASTER」は、本製品が USB2.0 または FireWire800 でパソコンに接続されている場合のみ、 操作可能です。本製品を eSATA 接続で使用する前に RAID 設定が必要な場合、先に USB2.0 または FireWire800 で接続して設定を行ってください。
- ★ FireWire でのデイジーチェーン接続や、USB ハブ経由での接続を行うと、「RAID MASTER」で認識 できない場合があります。RAID モードの設定を行う場合、パソコンの FireWire/USB ポートには、 本製品1台のみを直接接続してください。

5-1 ソフトウェアのインストール(Windows)

- 1. 付属 CD 内の「RAID」フォルダを開きます。
- 2. 「RAID」フォルダ内のファイル「RAID_MASTER_Windows_v0895.zip」をパソコン 内蔵ストレージの任意のフォルダへコピーします。
- 3. コピーしたファイルを、RAR 形式に対応する解凍用アプリケーションを使って展開します。
- 展開されたファイル「RAID_MASTER_Windows_v0895.exe」をダブルクリックして、 「RAID MASTER」を起動します。

5-2 ソフトウェアのインストール(Mac OS X)

- 1. 付属 CD 内の「RAID」フォルダを開きます。
- 「RAID」フォルダ内のファイル「RAID_MASTER_Mac_v1.6.1.pkg」(インストーラファイル)を ダブルクリックして、「RAID MASTER」をインストールします。 インストールが終了したら、画面の指示に従って、OSを再起動します。
- 3. 再起動後に、「アプリケーション」フォルダ内の「RAID_MASTER_Mac」をクリックして、 「RAID MASTER」を起動します。

★Mac OS X 用「RAID MASTER」は、Thunderbolt インターフェイスを搭載した Mac には対応していません。

5-2 RAID 設定の手順

RAID MASTER の起動画面



起動画面の左側に上下に並ぶ2つのタブを押すと、それぞれ以下の内容に表示が切り替わります。



設定とリビルド:

「RAID MASTER」のメイン操作画面です。 搭載される2つのディスクの情報や RAID ステータス(RAID の状態)が表示されます。 この画面を操作して、RAID の設定を行います。



本製品がパソコンに接続されている状態でこの画面を開くと、RAIDユニットの基本情報や それぞれのディスクのシリアルナンバーなどの詳細情報を表示します。

RAID モードの変更

以下の手順で RAID の設定を行います。

- ★RAID モードを変更すると、それ以前にディスク内にあった古いデータはすべて削除されます。 重要なデータがディスクに入っている場合は、RAID を構築する前に必ずバックアップを取って ください。
- 1.「設定」タブで「RAID 設定」の中の RAID モードを選択し、「RAID 構築/適用」ボタンをクリックします。

1	RAIDIM	STER		
RSS2TJ SMA	RT RAID (SN: 0x000000161589)		▼ U7L9951	
設定 ULルド RAID 設定]			
 RAID 0 RAID 1 SPAN 	RAID補架/適用 RAID間除		RAIDステータス 931 GB	
C JBOD				
	デイ	スク情報		Ĩ
Fr291	Hitachi HTS545050B9A300	ディスケ2	Hitachi HTS545050B9A300	
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HMWPTL	
€~k	RAID 0	×-۴	RAID 0	
物理サイズ	465 GB		465 GB	

- ★本製品を接続している状態で、RAID ユニットが正しく認識されていない場合は「リフレッシュ」 ボタンをクリックしてください。
- ★各 RAID モードについては本書の 38 ページ以降をお読みいただき、最適な RAID モードを 選択してください。

 RAID モードを選び「RAID 構築/適用」ボタンをクリックすると、「すべてのデータを失います。続け ますか?」という、確認のメッセージが表示されます。
 「はい(Y)」をクリックすると先に進みます。

<u>ب</u> ہو 🚺	てのデータを失います。	続けますか?
	(+1.)(2)	(N) ∋ (N)

3. 続行すると、RAID MASTER は選択されたディスクに新しい RAID を構築します。 RAID の構築が完了すると、「RAID ステータス」「ディスク情報」の欄に新しく適用された RAID モードと各ディスクの情報を表示します。

/	RAID M	ASTER		
RSS2TJ SN	IART RAID (SN: 0x000000161589)	l	 リフレッシュ 	
設定 リビル	[и,			
RAID 2012 C RAID C RAID C SPAN C JBOD	0 RAID構築 介面用 1 RAID制除和	RAID 1	RAIDステ ~ タス 465 GB	
	. 71	スク情報		
 ディスク1	Hitachi HTS545050B9A300	ディスク2	Hitachi HTS545050B9A300	
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HMWPTL	
£~k	RAID 1		RAID 1	
SWIRH CT	465 GB		465 GB	

RAID モードの削除

RAID 設定を削除する場合は、以下の手順で行います。

- ★RAID モードを削除すると、それ以前にディスク内にあった古いデータはすべて削除されます。 重要なデータがディスクに入っている場合は、RAID を削除する前に必ずバックアップを取って ください。
- 1.「設定」タブの「RAID 削除」ボタンをクリックします。

-	RAIDN	ASTER	×	
RSS2TJ SM	ART RAID (SN: 0x0000001615	89)	 リフレッシュ 	
設定 リビル	1			
RAID 設定 RAID 0 RAID 1 C RAID 1 C SPAN C JBOD) RAID構築 A直用 RAID翻除 射応	RAID 1	RAIDステ ~ ፟ዿス 465 GB	ji ldataTa
	Ţ	イスク情報		le
ディスク1	Hitachi HTS545050B9A300	ディスク2	Hitachi HTS545050B3A300	
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HMWPTL	
₹~ ド	RAID 1	±~۴	RAID 1	
物理サイズ	465 GB	物理サイズ	465 GB	
			for these	

 RAID 削除」ボタンをクリックすると、「すべてのデータを失います。続けますか?」という、 確認のメッセージが表示されます。

「はい(Y)」をクリックすると先に進みます。

すべてのデ	ータを失います。経	売けますか?
	(±L)(Y)	(N)
	100V.(1)	(<u>iii</u>)

3. 続行すると、RAID MASTER は RAID の削除を行います。 RAID の削除が完了すると、それぞれのディスクは JBOD(RAID なし)として認識され、 「RAID ステータス」「ディスク情報」の欄には、それぞれの情報が表示されます。

-	RAID MA	STER	×
RSS2TJ HIT.	ACHI HTS54505 (SN: 0x000000161) الم	JBOD	・ 17レッシュ RAIDステータス 465 GB 465 GB
	ディス	し情報	
ディスク1	Hitachi HTS545050B9A300	- ティスウ2	Hitachi HTS545050B3A300
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HMWPTL
モード	未設定	£~k	未設定
物理サイズ	465 GB	物理サイズ	465 GB

16

RAID の新規構築

RAID を削除した後、新しい RAID を構築する場合には、以下の手順で設定を行います。

★本製品は出荷時に RAID 設定済みです。

新規構築を行うには、事前に本書16ページの手順でRAIDを削除する必要があります。

- ★RAID モードを構築すると、それ以前にディスク内にあった古いデータはすべて削除されます。 重要なデータがディスクに入っている場合は、RAID を構築する前に必ずバックアップを取って ください。
- 1.「設定」タブで「RAID 設定」の中の RAID モードを選択し、「RAID 構築/適用」ボタンをクリックします。

1		ielieki	1	
RSS2TJ HIT	ACHI HTS54505 (SN: 0x00000016	1589)	▼ U7L992a	
設定 リビ	UR			
RAID 25	0 RAID補簽/通用		RAIDステータス	E
C SPAN C JBOD	LMIG	JBOD	465 GB	
	ディ	スク情報		
ディスク1	Hitachi HTS545050B9A300		Hitachi HTS545050B3A300	
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HMWPTL	
£−k	未設定	€∽K	未設定	
物理サイズ	465 GB		465 GB	

★本製品を接続している状態で、RAID ユニットが正しく認識されていない場合は「リフレッシュ」 ボタンをクリックしてください。

★各 RAID モードについては本書の 38 ページをお読みいただき、最適な RAID モードを 選択してください。 RAID モードを選び「RAID 構築/適用」ボタンをクリックすると、「すべてのデータを失います。
 続けますか?」という、確認のメッセージが表示されます。

「はい(Y)」をクリックすると先に進みます。

	すべてのデータを失います。続けますか?
-	

3. 続行すると、RAID MASTER は選択されたディスクに新しい RAID を構築します。 RAID の構築が完了すると、「RAID ステータス」「ディスク情報」の欄に新しく適用された RAID モードと各ディスクの情報を表示します。

1	RAID M	ASTER	/ /	
RSS2TJ SM	ART RAID (SN: 0x00000016158	9)	עפטעדע 💌	
RAID 2022 RAID 2022 RAID 2022 RAID 10 C RAID 10 C SPAN C JBOD	N RAID構築/通用 RAID制作	RAID 0	RAIDステータス 931 GB	
	ਾ~ 7			
ディスク1 SN	Hitachi HTS54505089A300 100724PBN41017HNEE9E	ディスク2 SN	Hitachi HTS545050B3A300 100724PBN410B7HMWPTL	ľ
モード 物理サイズ	RAID 0 465 GB	モード 物理サイズ	RAID 0 465 GB	

RAID の再構築(リビルド)

RAID モードの設定がミラーリング(RAID 1)の場合、必要があれば、以下の手順で再構築(リビルド)を行います。

- ★リビルドは RAID1 使用時のみ有効です。また、RAID1 を構成する2 台のディスク内のデータが 完全に一致している場合、再構築の必要がないため、リビルドの機能は使用できません。
- 1.「リビルド」タブをクリックすると、データのコピー方向を示す2つの「リビルド」ボタンが表示 されます。コピーしたい方向の「リビルド」ボタンをクリックします。
- ★一方のディスクが RAID として未設定の場合、そのディスクは「Not Config.」と表示されます。

-	Raid M/	ASTER	×	
RSS2TJ HIT	ACHI HTS54505 (SN: 0x000000161	589)	 リフレッシュ 	
設定 ディスク1 Not Config. 新	レド - <u>リビル</u> レドニニン ディスク2 RAID 1 (ニニリビルレド 旧	JBOD RAID 1 (5	RAIDステータス 4 לארי און 19	165 GB
	ディ	スク情報		
ディスク1	Hitachi HTS545050B9A300	ディスケ2	Hitachi HTS545050B9	A300
SN	100724PBN41017HNEE9E	SN	100724PBN410B7HM	WPTL
£∽k	未設定	±-k	RAID 1 (デヴレード)	DAIDana
	465 GB	物理サイズ	465 GB	NAID 相所

★リビルドは2つのディスク双方向のコピーに対応しています。 コピー先となるディスクのデータはすべて消去されますので、必要なデータは必ず 事前にバックアップを取ってください。 2. コピー確認のメッセージが表示されるので、問題なければ「はい(Y)」をクリックして続行します。



- 3. リビルド中はリビルド進行のパーセンテージが表示されます。 また、「RAID ステータス」「ディスク情報」の項目も自動的に更新されます。
 - ★リビルド中にディスク内のデータにアクセスすると動作が不安定になる場合がありますので、 リビルド中はできるだけデータアクセスをしないようにしてください。
 - ★本製品はオフライン(パソコンなどへ未接続の状態)でのリビルドにも対応しています。 リビルドの状態は記憶されるので、リビルド中に本製品の電源を切ると、次回電源を入れた ときにリビルドが再開されます。
- リビルドが完了すると、コピー元のディスクからデータがコピーされ、双方のディスクが同じ データを保持する、RAID1(ミラーリング)として動作します。



デバイス情報

本製品に搭載されたディスクの情報を表示するには、本製品をパソコンに接続して RAID MASTER を 起動し、画面左下の情報タブをクリックしてください。

	F7/H72.1 [1394] DataTale AIR RSS2TJ. [SN: 0x9867452313C3000] M0: S19500420AS M1: S19500420ASG F7/H72.2 [USB] DataTale AIR RSM2DJ. [SN: 0x000001213131] M0: Hitachi HDE721010SLA330 M1: Hitachi HDE721010SLA330	III data la le
--	--	-----------------------

★RAID MASTER では、本製品を複数台管理できます。

それぞれのデバイスは、2台なら「デバイス1」「デバイス2」というように、連番で表示されます。

★本製品に搭載された2つのディスクは、それぞれ「M0」「M1」と表示されます。

6 ディスクのフォーマット

本製品は、出荷時に以下の内容で RAID 設定およびフォーマット済みです。 • RAID モードの設定: RAID 0 (ストライピング) • フォーマット済みファイルシステム: NTFS (全容量 1 パーティション)

上記以外のファイルシステムで使用する場合や、RAIDの再設定を行った場合、使用前にフォーマットの 作業が必要です。 以降の内容を参照の上、適切にフォーマットを行ってください。

★ディスクのフォーマットを行うには、各 OS の管理者権限を持つユーザーとして、ログオンまたは ログインする必要があります。

6-1 Windows Vista/Windows 7

管理ツールの起動

スタートメニュー内の「コンピューター」を右クリックし、メニューから「管理(G)」を選択します。 「コンピューターの管理」画面左側の枠内にある、「ディスクの管理」をクリックします。

ディスクの初期設定

新しいディスクが見つかると、自動的に「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。 該当するディスク(下の画面では「ディスク2」)をチェックし、パーティション スタイルを選択してから 「OK」をクリックします。

ディスクの初期化	×
論理ディスクマネージャーがアクセスできるようにするにはディスクを す。 ディスクの選択(S):	初期化する必要がありま
▼ 〒1202	
選択したディスクに次のパーティション スタイルを使用する。 ◎ MBR (マスター ブート レコードXM) ◎ GPT (GUID パーティション テーブル)(G)	
注意: 以前のパージョンの Windows では、GPT パーティション ス スタイルは、容量が 2 TB を超えるディスク、または Itanium ベース ているディスクで使用することをお勧めします。	タイルが認識されません。この 、のコンピューターで使用され
OK	キャンセル

★Windows XP 以前のバージョンの Windows とデータを共有する場合、パーティション スタイルは 「MBR」を選択してください。

ボリュームの設定

1. ディスクの選択 本製品に RAID モードを設定したディスクが、「未割り当て」として表示されます。

書 コンピューターの管理							×
ファイル(E) 操作(A) 表示(V)	↓ ヘルプ(圧)						
🗢 🔿 🖄 🔂 🚺 📓							
🌆 コンピューターの管理 (ローカ	ボリューム	レイアウト	種類	ファイル システム	状態	操作	
🔺 🎁 システム ツール	🖙 (C:)	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (ブート, ページ ファイル, クラ	ディスクの管理	<u> </u>
▶ 🕑 タスク スケジューラ	□●システムで予約済み	シンプル	ベーシック	NTFS	正常 (システム, アクティブ, プライ	他の操作	•
▶ 20 共行ノオルター							
▶ ◎ パフォーマンス							
🚔 デバイス マネージャー							
III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
📾 ディスクの管理							
▶ 📷 サービスとアプリケーショ							
	-					1	
	📼 ディスク 2						
	ベーシック						
	465./6 GB	65.76 GB					
	112512						
						1	
	CD-ROM 0						
	DVD (D:)						
	V= / 77+N						
	2212/00						
4 <u> </u>	■ 未割り当て ■ プラ	イマリパーテ	イション				

2. 「新しいシンプル ボリューム ウィザード」の起動

未割り当ての領域を右クリックし、「新しいシンプル ボリューム」をクリックします。



ウィザードの画面で「次へ」をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウ	イザード ×
	新しいシンブル ボリューム ウィザードの開始
	このウィザードでディスク上にシンブル ポリュームを作成できます。 シンブル ポリュームは、単一のディスク上にのみ可能です。 続行するには じたへ〕 をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

3. ボリューム サイズの選択 ボリュームのサイズを選択して「次へ」をクリックします。

最大ディスク領域 (MB):	476937
最小ディスク領域 (MB):	8
シンプル ボリューム サイズ (MB)(<u>S</u>):	476937

4. ドライブ文字またはパスの割り当て

ドライブ文字またはパスの割り当てで「次へ」をクリックします。

77CA2007C930C00CC171 30			
● 次のドライブ文字を割り当てる ○ 次の空の NTFS フォルダーに	(<u>A)</u> マウントする(<u>M</u>):	F ▼	
◎ ドライブ文字またはドライブ パ	スを割り当てない(<u>D</u>)		

パーティションのフォーマットとマウント

1. パーティションのフォーマット

ファイルシステム等の項目を選択して「次へ」をクリックします。

このボリュームをフォーマットするかどうかを選択 ください。	としてください。 フォーマット	する場合は、使用す	する設定を選択し
このボリュームをフォーマットしない(D)			
◎ このボリュームを次の設定でフォーマット	·する(<u>O</u>):		
ファイル システム(E):	NTFS	•	
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値	•	
ボリューム ラベル(⊻):	ボリューム		
▼ クイック フォーマットする(P)			
ファイルとフォルダーの圧縮を有	かい オス(F)		

2. 作業完了

「新しいシンプル ボリューム ウィザードの完了」で、設定した内容を確認して「完了」をクリックします。

新しいシンブル ボリューム ウィザードの完了
新しいシンプル ボリューム ウィザードは正常に完了しました。
次の設定を選択しました:
ポリュームの種類 シンプル ポリューム 選択さんのサイズ 476937 MB ドライブ文字またはバス: F:
ファイル システム: NTFS アロケーション,ユニットサイズ: 既定値 <
ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。

新しいボリュームの確認

作成したボリュームのフォーマットが完了すると、状態が「正常」と表示されます。 この状態で、データの読み書きが可能となります。

= 7 1777		· ·
ベーシック 465.76 GB オンライン	ボリューム (F:) 465.76 GB NTFS 正常 (プライマリ パーティション)	
0		

ディスクの取り外し

本製品を取り外す前に、タスクバー右端の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして表示される 一覧から本製品を選択します。確認のダイアログボックスが表示されたら、OKを押して ダイアログを閉じてください。これで安全に取り外せるようになります。

6-2 Windows XP

ディスクへの署名

ディスクをシステムに認識されると、「ディスクのアップグレードと署名ウィザード」が起動します。 「次へ」ボタンをクリックし続行してください。



該当するディスク(下の画面では「ディスク2」)をチェックし、「次へ」をクリックします。



「アップグレードするディスクの選択」では、チェックをしないで「次へ」をクリックします。

ディスクのアップグレードと署名ウィザード	×
アップグレードするディスクの選択 アップヴレードするディスクを選んでください。	
アップグレードするディスクを選んでください	
 ディスク 2 	
1	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ウィザードが終了したら、「終了」をクリックしてダイアログを閉じます。

パーティションの設定

Windows に標準で添付されている「ディスクアドミニストレータ」で行います。

すでにパーティション作成ならびにフォーマットが済んでいるディスクにはこの作業は必要ありません。こ の作業を行うと、作業対象に指定したディスクの内容は全て消去されます。

1. ディスクアドミニストレータを起動

管理者またはAdministrators グループのメンバーとしてログオンし、スタートメニューから「プログラム」→「管理ツール」→「ディスクアドミニストレータ」を選択します。

2. ディスクの選択

本製品にRAID モードを設定したディスクが、「未割り当て」として表示されます。

島 コンピュータの管理						
島 ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ← → 自回 段 同留 8	ウ心ドウ(1) へル	プ(日)				<u>I</u> ×
 コンピュージの管理(ローカル) コンピュージの管理(ローカル) コンピュージの管理(ローカル) ローバントとキュア ローバントとキュア ローボントントショー ローボントントショー ローボントントショー ローボントントショー ローボントントショー ローボントントショー ローボントントントショー ローボントントントントントントントントントントントントントントントントントントント	秋月~ <u>人</u> (C)	レイアウト パーティション	種類 ペーシック	<u>ファイル システム</u> NTFS	状態 正常 (システム)	容量 18.6r
	< マージック 1864 GB オンライン マージック 第プインター マージック マージック	(C:) 1864 G 正常 C	B NTFS ιλτω			>
	3725 GB オンライン ■ 未割り当て ■	3725 G 未割り当 プライマリ パー	B 当て ディション			2

3. パーティション作成ウィザードの起動

未割り当ての領域を右クリックし、「パーティションの作成」をクリックします。パーティションの作成ウィザードで「次へ」をクリックします。



4. パーティションの種類の選択

パーティションの種類(プライマリパーティション等)を選択して「次へ」をクリックします。



5. パーティションのサイズの選択

パーティションのサイズを選択して「次へ」をクリックします。



6. ドライブ文字やパスの割り当て

ドライブ文字またはパスの割り当てで「次へ」をクリックします。



パーティションのフォーマットとマウント

1. パーティションのフォーマット

ファイルシステム等の項目を選択して「次へ」をクリックします。

マーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初	リにパーティションをフォ	ーマットする必要があります。	
このパーティションをフォーマットするかどうかを通	観してください。フォー	マットする場合には、使用する	設定を選
○このパーティションをフォーマットしない@)		
●このパーティションを以下の設定でフォー	-791-73(Q)		
ファイル システム(圧):	NTFS	*	
アロケーション ユニット サイズ(A):	既定值	~	
ポリューム ラベル(2)	ポリューム		
クイックフォーマットする(P)			
□ ファイルとフォルダの圧縮を有効	(こする(E)		

2. 作業完了

パーティションの作成ウィザードの完了で設定した内容を確認して「完了」をクリックします。



ディスクの取り外し

本製品を取り外す前に、タスクバー右端の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして表示される一覧 から、本製品を選択します。確認のダイアログボックスが表示されたら、OKを押してダイアログを閉じてく ださい。これで安全に取り外せるようになります。

6-3 Mac OS X

パーティションの設定

パーティションの設定は、Mac OS X に標準添付の「ディスクユーティリティ」で行います。

1. ディスクユーティリティの起動

パソコンに本製品を接続した後、Mac OS X では、Finder から"アプリケーション"→"ユーティリティ"の順に 選択して、"ディスクユーティリティ"を起動します。

2. ディスクの選択

本製品を Mac へ接続します。

「ディスクユーティリティ」ウィンドウの左側にディスクの一覧が示されます。

「RSS2TJ Smart Raid」という名称の、本製品に RAID モードを設定したディスクを確認し、それを クリックします。



3. パーティションの作成

「ディスクユーティリティ」ウィンドウ右側の「パーティション」タブを選択します。



「ボリュームの方式」で、パーティションの数を選択します。現在の設定から変更するには、「現在の設定」メ ニューバーを押して、パーティションの数を変更します。 「オプション」ボタンをクリックすると、パーティション方式の選択ウィンドウが開くので、必要があれば変更します。

このディスクの用途にふさわし い:	いバーティション方式を選択してくださ
● GUID パーティションテープ	プル
Intel プロセッサ搭載の Mac を X パージョン 10.4 以降が動作す 使用します。	記動するためのディスクとして、または Mac OS するどの Mac でも使える非起動ディスクとして
○ Apple バーティションマッ	7
PowerPC プロセッサ搭載の Mai Mac でも使える非起動ディスク	c を起動するためのディスクとして、またはどの として使用します。
○マスター・ブート・レコー	я
DOS および Windows コンピュ DOS/Windows 互換のパーティ	ータを起動するためのディスクとして、または ションを必要とする装置で使用します。
	部しいパーティションが生活される 生くズイト7月
(デフォルト)	(+++>++) OK

4. パーティションのサイズとファイルシステムの選択

それぞれのパーティションを選択し、右上部の「ボリューム情報」で、「名前」「フォーマット」「サイズ」を決定します。



★Mac OS 用フォーマットを選択した場合、Windows など Mac OS 以外の環境ではできませんので ご注意ください。

ディスクのフォーマットとマウント

全てのパーティションについて、「ボリューム情報」を設定し終えたら、右下の「適用」ボタンを押します。 一度確認の画面がでてきます。そこで更に「パーティション」のボタンを押しますとディスクのフォーマットを 開始します。フォーマットが完了するとディスクをマウントします。

ディスクの取り外し

デスクトップ上の本製品に該当するハードディスクアイコンをゴミ箱に入れると、マウントが解除されます。 その後、本製品を Mac から取り外してください。

7 REGZA との接続と使い方

- ・本製品を録画記録用として使用する前に、接続するテレビ・チューナーの取扱説明書も あわせてご覧ください。
- ・パソコンとテレビ・チューナー間で本製品を共用することはできません。
 いずれか一方の機器専用のフォーマットで使用してください。
- ・本製品のフォーマットや登録を行うと、それまでに記録されていたデータはすべて消去 されますのでご注意ください。

7-1 テレビ・チューナーへの接続と登録

- 本製品およびテレビ・チューナーの電源を切った状態で、本製品をテレビ・チューナーの USB 端子へ接続します。 接続が済んだら、本製品の電源を入れた後、テレビ・チューナーの電源を入れます。
 - ★本製品への AC アダプタおよび USB ケーブルの接続方法については、本書 10 ページを 参照してください。
 - ★テレビ・チューナーへの USB 接続手順の詳細については、テレビまたはチューナーの 取扱説明書を参照してください。
- 2. 本製品をテレビ・チューナーの録画用として登録します。
 「機器の登録」の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って登録を行ってください。
 - ★登録手順の詳細については、テレビまたはチューナーの取扱説明書を参照してください。
- 3. 登録が完了すると、本製品をテレビ・チューナーの録画先として使用できます。

7-2 テレビ・チューナーからの取り外し

本製品をテレビ・チューナーから取り外す場合、テレビ・チューナーのメニューから「機器の取りはずし」 などの操作を行う必要があります。

お使いのテレビ・チューナーの取扱説明書に記載の手順に従って、画面操作を行ってから本製品を 取り外してください。

テレビ・チューナーから本製品を取り外した後、本製品の電源スイッチを3秒以上押して電源を切って ください。

8 技術仕様

インターフェース	eSATA 1ポート
	USB 2.0(mini B) 1ポート
	FireWire800 2ポート
データ転送レート(理論値)	eSATA: 3.0Gbps
	USB2.0: 480Mbps
	FireWire800: 800Mbps
電源	入力: AC 100~240V
	出力: DC +5V/2A
	または、FireWire ポートによるバスパワー給電
外形寸法	$155 \times 155 \times 22.5 \mathrm{mm}$

9 保証とアフターサービス

9-1 保証について

本製品の保証期間はご購入日から1年間です。 万一、この期間内に製品に不具合が発見された場合、下記サポートセンターへ連絡下さい。 ご連絡の際には、製品保証書をご用意下さい。

9-2 テクニカルサポート連絡先

アミュレット株式会社 店頭営業部 TEL 03-5295-8418 FAX. 03-5295-8424 電子メール support@amulet.co.jp

★本製品に関する情報は、下記ホームページに掲載しております。

http://www.amulet.co.jp/products/RebDrive/

10 付録

10-1 RAID モードについて

RAIDとは、複数のハードディスクドライブをひとつのディスクと見なし、データを分散させてスピードを向上 させたり、コピーを作って安全性を向上させたりするシステムです。 ハードディスクドライブの組み合わせ、運用方法によって RAID レベル(RAID モード)が決められて います。本製品では、2 台の内蔵ディスクを使用して RAID を構築します。

★RAID モードを変更する場合は、それまでに使用していたディスク内のパーティションを 削除することをお勧めします。

RAID 0 (ストライピング)

RAID 0(ストライピング)は、パフォーマンス重視のタイプです。複数のハードディスクドライブを 論理的なひとつのディスクと見なします。 データを複数のディスクに分散して同時に書き込みするため、アクセス速度が向上します。

RAID 0 ではデータを保護する仕組みがないため、重要なデータの保存には向きません。



RAID 0

ドライブ1 ドライブ2

★RAID 0 モードでは、各ディスクに分散してデータを保存しています。 このため、RAID を構成するディスクが一台でも故障すると、RAID 内のすべてのデータが 読み出せなくなりますのでご注意ください。

RAID1(ミラーリング)

RAID 1(ミラーリング)は、二つのハードディスクドライブからなり、同じデータを作成します。 このモードでは二つのディスクに同時に書き込みます。 ひとつのディスクが故障しても、もう一方がバックアップとなりそのまま使い続けることができます。 アクセス速度はその他の RAID モードと比較すると遅くなります。





★RAID 1 モードでは、ひとつのディスクが故障しても、もうひとつのドライブがバックアップとなるので そのまま使い続けることができます。 ただし、バックアップディスクのみが動作した状態で不具合が発生すると、データの復旧が不可能と

SPAN (スパニング)

SPAN(スパニング)は、大容量を提供するモードで、別名ラージとも呼ばれます。スパニングでは 複数のディスクを組み合わせて、一つのディスクと見なします。ストライピングのようにデータを分散して 書き込むのではなく、一方のディスクがいっぱいになると、次のディスクに書き込みます。 このモードでは、大きな容量が得られますが、パフォーマンスは向上しません。

なりますので、故障したディスクは早めに交換してください。

SPAN



JBOD(RAID なし)

RAID を構築しないで、それぞれを個別のディスクとして扱う方式です。 それぞれのハードディスクドライブがひとつのディスクとして認識され、個別に動作します。



10-2 よくある質問

- Q. どのように最適な RAID モードを選択すれば良いですか?
- A. スピードを求める場合は RAID0(ストライピング)を、データの安全性を求める場合は RAID1(ミラーリング)を選択するのが好ましいです。 JBOD(RAID なし)や SPAN(スパニング)では、大容量のストレージが構築できます。
- Q. FireWire ポートに2台の FireWire 機器を接続し、USB ケーブルでパソコンへ接続 しましたが、パソコン側で FireWire 機器を認識しません。
- A. デイジーチェーン機能を利用するには、一方の FireWire800 ポートを使ってパソコンへ接続 する必要があります。

もう一方の FireWire800 ポートへ FireWire 機器を接続すると、パソコン側で認識されます。

- Q. ハードディスクのフォーマットについて、NTFS や FAT などの違いによって、容量の制限は ありますか?
- A. はい、各OS/ファイルシステムごとの容量制限については、以下の表を参考にしてください。

OS/ファイルシステム	NTFS	FAT32	FAT16
Windows 7/Vista	2TB (*)	32GB	2GB
Windows XP	2TB	32GB	4GB
Mac OS X	-	2TB	2GB

(*)HDD のパーティションテーブルが MBR(マスター・ブート・レコード)形式である場合。

- Q. ディスクの総容量より、実際に利用できる容量が小さいのはなぜですか?
- A. 一般的に、容量の計算方法には下記の2とおりあります。
 - 2 進法: 1キロバイト=1024 バイト 10 進法: 1キロバイト=1000 バイト

通常、ハードディスクドライブ仕様の表記に使われるのは10進法での容量で、OS上で表示 されるのは2進法です。 このため、上記の差分だけ、実際に使用できる容量の表示が少なくなります。

- Q. RAID1のリビルド中は、本製品をパソコンに接続する必要がありますか?
- A. 本製品はオフラインでのリビルドに対応していますので、ACアダプターを接続し電源が入っている 状態であれば、パソコンへ接続していなくてもリビルドは続行されます。 ただし、リビルドを開始するための操作は、パソコンへ接続して RAID MASTER で行う必要が あります。
- Q. RAID MASTER の接続制限などはありますか?
- A. はい。RAID MASTER は USB または FireWire 接続の場合のみ動作します。
 eSATA 接続で使用する場合は、事前に USB または FireWire 接続で設定を行ってから、
 eSATA で接続しなおしてください。
- Q. Linux で本製品を使えますか?
- A. はい。ただし、RAID 設定は Windows または Mac OS X 環境で RAID MASTER を使って 行う必要があります。
- Q. REGZA に接続する場合、どの RAID モードが使えますか?
- A. 本製品で可能なすべての RAID モード(RAID0、RAID1、SPAN、JBOD)で使用可能です。 JBOD に設定した場合、本製品に搭載された2台のハードディスクがそれぞれ個別の ディスクとして認識されますので、REGZA 側で2台分の登録を行う必要があります。
- Q. REGZAと電源連動できますか?
- A. REGZAとの電源連動はできません。 REGZAと接続して本製品への予約録画を行う場合、必ず本製品の電源を入れたままの状態に してください。