ディスクのフォーマット方法について

本製品は、出荷時にフォーマット済みです。

★出荷時フォーマットの対応 OS およびファイルシステムについては、製品パッケージまたは 別紙を参照してください。

出荷時に設定されているファイルシステム以外で使用する場合は、使用前にフォーマットの作業が 必要です。

以降の内容を参照の上、適切にフォーマットを行ってください。

★ディスクのフォーマットを行うには、各OSの管理者権限を持つユーザーとして、ログオンまたは ログインする必要があります。

Windows Vista/Windows 7 の場合

管理ツールの起動

スタートメニュー内の「コンピューター」を右クリックし、メニューから「管理(G)」を選択します。 「コンピューターの管理」画面左側の枠内にある、「ディスクの管理」をクリックします。

ディスクの初期設定

新しいディスクが見つかると、自動的に「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。 該当するディスク(下の画面では「ディスク2」)をチェックし、パーティション スタイル(MBR または GPT)を選択してから「OK」をクリックします。

★Windows XP 以前のバージョンの Windows とデータを共有する場合、パーティション スタイルは 「MBR」を選択してください。

ボリュームの設定

1. ディスクの選択

「ディスクの管理」ウィンドウに、本製品に搭載されたディスクが、「未割り当て」として表示されます。

📼 ディスク 2		ľ
ベーシック		
465.76 GB	465.76 GB	
オンライン	未割り当て	Ш

2.「新しいシンプル ボリューム ウィザード」の起動

未割り当ての領域を右クリックし、「新しいシンプル ボリューム」をクリックします。

<i>□■ ディスク 2</i> ベーシック 465.76 GB オンライン	465.76 GB 未割り当て	新しいシンプルポリューム(I)
CD-ROM 0 DVD (D:)	CD-ROM 0 D (D:)	新しいスパン ボリューム(N) 新しいストライプ ボリューム(T) 新しいミラー ボリューム(R) 新しい RAID-5 ボリューム(W)
		プロパティ(P) ヘルプ(H)

■ 未割り当て ■ プライマリ パーティション

ウィザードの画面で「次へ」をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウ	ッイザード
	このウィザードでディスク上にシンブル ボリュームを作成できます。 シンブル ボリュームは、単一のディスク上にのみ可能です。 続行するには D太へJ をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

3. ボリューム サイズの選択

ボリュームのサイズを MB 単位で選択して、「次へ」をクリックします。

ドライブ文字またはパスの割り当て
 ドライブ文字またはパスの割り当てで「次へ」をクリックします。

パーティションのフォーマットとマウント

1. パーティションのフォーマット ファイルシステム等の項目を選択して「次へ」をクリックします。

新しいシンプル ボリューム ウィザード				
パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初にパーティションをフォーマットする必要があります。				
このポリュームをフォーマットするかどうかを選択してください。フォーマットする場合は、使用する設定を選択して ください。				
このボリュームをフォーマットしない(D)				
◎ このボリュームを次の設定でフォーマット	73(<u>0</u>)			
ファイル システム(E):	NTFS -			
アロケーション ユニット サイズ(<u>A</u>):	既定値 ▼			
ボリューム ラベル(⊻):	ボリューム			
✓ クイック フォーマットする(P)	✓ クイック フォーマットする(P)			
ファイルとフォルダーの圧縮を有効にする(E)				
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル				

2. 作業完了

「新しいシンプル ボリューム ウィザードの完了」で、設定した内容を確認して「完了」をクリックします。

新しいボリュームの確認

作成したボリュームのフォーマットが完了すると、状態が「正常」と表示されます。 この状態で、データの読み書きが可能となります。

💷 ディスク2		1
ベーシック 465.76 GB	ポリューム (F:) 465.76 GB NTFS 工業(プロッパーティミュン)	

ディスクの取り外し

本製品を取り外す前に、タスクバー右端の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして表示される 一覧から本製品を選択します。確認のダイアログボックスが表示されたら、OKを押して ダイアログを閉じてください。これで安全に取り外せるようになります。

Windows XP の場合

ディスクへの署名

ディスクをシステムに認識されると、「ディスクのアップグレードと署名ウィザード」が起動します。 「次へ」ボタンをクリックし続行してください。



該当するディスク(下の画面では「ディスク2」)をチェックし、「次へ」をクリックします。

ディスクのアップグレードと署名ウィザード	×
署名するディスクの選択 署名するディスクを選んでください。	
署名するディスクを選んでください。	
▼ ディスク 2	
	〈戻る個〉 次へ(1) 〉 キャンセル

「アップグレードするディスクの選択」では、チェックをしないで「次へ」をクリックします。

ディスクのアップグレードと署名ウィザード	×
アップグレードするディスクの選択 アップグレードするディスクを選んでください。	
アップグレードするディスクを選んでください	
■ ディスク2	
_	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

ウィザードが終了したら、「終了」をクリックしてダイアログを閉じます。

パーティションの設定

Windows に標準で添付されている「ディスクアドミニストレータ」で行います。

すでにパーティション作成ならびにフォーマットが済んでいるディスクにはこの作業は必要ありません。この作業を行うと、作業対象に指定したディスクの内容は全て消去されます。

1. ディスクアドミニストレータを起動

管理者またはAdministrators グループのメンバーとしてログオンし、スタートメニューから「プログラム」→ 「管理ツール」→「ディスクアドミニストレータ」を選択します。

2. ディスクの選択

本製品に搭載されたディスクが、「未割り当て」として表示されます。



3. パーティション作成ウィザードの起動

未割り当ての領域を右クリックし、「パーティションの作成」をクリックします。パーティションの作成ウィザー ドで「次へ」をクリックします。



4. パーティションの種類の選択

パーティションの種類(プライマリパーティション等)を選択して「次へ」をクリックします。

5. パーティションのサイズの選択

パーティションのサイズを選択して「次へ」をクリックします。

6. ドライブ文字やパスの割り当て

ドライブ文字またはパスの割り当てで「次へ」をクリックします。

パーティションのフォーマットとマウント

1. パーティションのフォーマット

ファイルシステム等の項目を選択して「次へ」をクリックします。

新しいパーティション ウィザード パーティションのフォーマット このパーティションにデータを格納するには、最初	のこパーティションをフ	ォーマットする必要があります。	
このパーティションをフォーマットするかどうかを通 扱してください。 〇 このパーティションをフォーマットしない(〇 二カパーティションをフォーマットしない)	翻訳してください。フォ)) - フットオネバハト	-マットする場合には、使用す	る設定を選
ファイル システム(F):	NTES	~	
アロケーション フェット サイズ(A):	研定値		
ポリューム ラベル(V)	ポリューム		
 ウイック フォーマットする(P) ファイルとフォルダの圧縮を有効 	(C42(E)		
	(戻る(度	p 次へ(N) > [キャンセル

2. 作業完了

パーティションの作成ウィザードの完了で設定した内容を確認して「完了」をクリックします。

新しいパーティション ウィザード		\mathbf{X}
S	新しいパーティション ウィザードの完了 新しいパーティション ウィザードは正常に完了しました。 :505時でを確却しました	
	パーティンシンの理論 クスパサンパーティンシン 消費だいた クパチ・パカ・ パーティンシンのサイズ、約47 MB ドラインズを支払いた の アマル・ジンテム・NTFS アロシーション、ユニンドサイズ、既定値 ・ ウィザードを開じるには、「洗了」をグリックしてください。	
	(戻る(B)) 完了 キャンセル	

ディスクの取り外し

本製品を取り外す前に、タスクバー右端の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして表示される一覧 から、本製品を選択します。確認のダイアログボックスが表示されたら、OKを押してダイアログを閉じてく ださい。これで安全に取り外せるようになります。

Mac OS X の場合

パーティションの設定

パーティションの設定は、Mac OS X に標準添付の「ディスクユーティリティ」で行います。

1. ディスクユーティリティの起動

パソコンに本製品を接続した後、Mac OS X では、Finder から"アプリケーション"→"ユーティリティ"の順に 選択して、"ディスクユーティリティ"を起動します。

2. ディスクの選択

本製品を Mac へ接続します。

「ディスクユーティリティ」ウィンドウの左側にディスクの一覧が示されます。 本製品に搭載されたディスクを確認し、該当するアイコンをクリックします。



3. パーティションの作成

「ディスクユーティリティ」ウィンドウ右側の「パーティション」タブを選択します。

「ボリュームの方式」で、パーティションの数を選択します。現在の設定から変更するには、「現在の設定」メニューバーを押して、パーティションの数を変更します。

「オプション」ボタンをクリックすると、パーティション方式の選択ウィンドウが開くので、必要があれば 以下のいずれかより選択して変更します。

GUID パーティションテーブル: Mac OS X バージョン 10.4 以降で標準のパーティション方式 Apple パーティションマップ: 主に PowerPC 搭載 Mac 用のシステムで使われる方式 マスター・ブート・レコード: Windows と互換性のあるパーティション方式

★Windows XP 以前のパージョンの Windows と共用する場合には、パーティション方式として 「マスター・ブート・レコード」を選択する必要があります。

4. パーティションのサイズとファイルシステムの選択

それぞれのパーティションを選択し、右上部の「ボリューム情報」で、「名前」「フォーマット」「サイズ」を決定します。

00	RSS2TJ Smart Raid		
	 ・ ・		
S00.11 CB Hitachi HTS5 Mac BOOTCAMP I TB RSS2TJ Smart Raid MATSHITA DVD-R UJ-85J	First Aid 測 ポリュームの方式: 1パーティション 名称未設定1 ・ イブション…	法 パーティション RAID 復元 ボリューム情報 名前: 名称未設定1 フォーマット: Mac OS 拡張(ジャーナリング) ・ サイズ: 1.00 TB 選択したディスクでパーティションを作成するには、ボ リュームの方式を選択します。各ボリュームの名前、 フォーマット、およびサイズを設定し、*適用*をクリッ クします。 新しいパーティションが作成されます。 サイズ: 1TB	
ディスクの説明: RSS2TJ S 接続パス: FireWire 接続のタイプ: 外付け ? 接続 ID: 1357676	mart Raid 書き返 S.M.A.R i9581225353 パーティションマッ	総容量:1 TB(1,000,215,707,648 バイト) ふみ状況:読み出し/書き込み T. 状況:非対応 /プ方式:フォーマットされていません	

★Mac OS 用フォーマットを選択した場合、Windows など Mac OS 以外の環境では使用できませんので ご注意ください。

ディスクのフォーマットとマウント

全てのパーティションについて、「ボリューム情報」を設定し終えたら、右下の「適用」ボタンを押します。 ー度確認の画面がでてきます。そこで更に「パーティション」のボタンを押しますとディスクのフォーマットを 開始します。フォーマットが完了するとディスクをマウントします。

ディスクの取り外し

デスクトップ上の本製品に該当するハードディスクアイコンをゴミ箱に入れると、マウントが解除されます。 その後、本製品を Mac から取り外してください。