

マルチキャスト接続手順

はじめに

本書では「Cast Go」(以下、本製品)のマルチキャスト機能を使用する際の設定や 接続手順を説明いたします。

● マルチキャストとは

本製品の送信機と受信機を利用して、送信機に接続したパソコンやスマートフォン・タブレットなどの画面を、最大4台のモニターへそのまま投影(ミラーリング)できる機能です。



▲ 本製品は、必ず屋内で使用してください

本製品は 5.2GHz 帯(W52 チャンネルグループ)の電波を利用しているため、電波 法により日本国内においては、屋外での使用を制限されております。本製品を屋 外で使用すると法律に抵触するおそれがありますので、必ず屋内での使用をお願 いいたします。

【参考】総務省 電波利用ホームページ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/index.htm

マルチキャスト:用意するもの

- 本製品送信機1台
- ・同 受信機(最大4台まで)
- ・同 電源供給専用ケーブル
- ・同 HDMI 延長ケーブル (モニター等に本製品 受信機を直接接続できない場合にご利用ください) ・モニター等(受信機と同数)

設定方法

1. 送信機を「マルチキャストモード」に切り替える



- 送信機の電源を入れ、ミラーリングボタンを 約3秒間、長押しします LED が青・赤と交互に高速点滅します。 高速点滅後に1度、青または赤く点灯します
- ◆ LED が青く点灯:マルチキャストモード
 ◆ LED が赤く点灯:ミラーリングモード
- ③ LED が高速点滅後、1度青く点灯し、その後は赤に点滅する場合は、 マルチキャストモードへの切り替えに成功しています。
- ④ LED が高速点滅後に赤く点灯、その後も赤く点滅する場合は、送信機は通常の ミラーリングモードになっています。再度ミラーリングボタンを3秒間長押し して、③の状態にしてください。

2. 受信機のウェブ設定画面にアクセスする

- ウェブ設定画面にアクセスするため、パソコンまたはスマートフォン等を用意します。
- ② 受信機をモニターに接続し、電源を入れます。モニターに Cast Go の画面が表示されます。

NCast Go	∎ [@] SSID: DIRECT-CastGo_	2828B616 Password: 30	6300986	
	1	2	3	
© © Verified Adobile Type-C video o	Type-C HDMI Power: SV/0.9A	Type-C / HDM Image: Comparison of the type of type of the type of	A B	Power: 5V/1.5A
Direct Link IP: 192.168.168.1 Infrastructure IP:				ver 1.16163.140

- 画面上部にCast Go 受信機が発信するWi-Fi に接続するための「SSID」と 「Password」が表示されているのを確認します。
- ④ パソコンやスマートフォンの Wi-Fi 接続画面から、さきほどの SSID を 選択し、パスワードを入力して Cast Go 受信機の Wi-Fi に接続します。
- ⑤ Cast Go 受信機の Wi-Fi に接続できたら、パソコンやスマートフォンで Chrome や Safari、Microsoft Edge などの Web ブラウザを立ち上げます。モニター画 面左下に表示された「Direct Link IP」の IP アドレスをブラウザバーに入力 します。



⑥ 下図のような画面が表示されたら、ウェブ設定画面へのアクセスが成功です。



3. 受信機に1度接続した Wi-Fi を記憶させる

	7	ホーム	
	ネッ	トワーク管理	>
	デバ	イスの管理	>
	į	基本情報	
 シネットワーク シラG SSIDをスキャ ション WiFi設定を記憶 Network monitor 	管理 . aterm-2abd27-a > ON > OFF >	②「WiFi 設定を記 「ON」に設定しま ここが「ON」になっ ストが正しく機能	意する」をクリックし、 ます。 っていないと、マルチキャ しないことがあります。

4.「ウェブ設定画面」から受信機をマルチキャストモードに切り替える

 ウェブ設定画面のトップページ(前項2-⑥の画面)に戻ります。パスワード を入力し、「OK」をクリックして管理者設定画面に移行します。

パスワードは初期設定では「000000」(半角英数字のゼロが6個)になっています が、管理者ログイン後に任意のパスワードに変更可能です。

	デバイスの管理				
	基本情報				
管理者に口	管理者にログインして、さらに機能を設定します				
_	マォルトのパスワード: 00000	ი			
		Θ			
ок	パスワードをクリア	管理者パスワードリセット			

②「管理者設定」の「マルチキャスト」を選択します。

● 管理者設定		
<u>ີ</u> ● Miracastサポート	ON	>
合 Adminパスワード		>
④ スクリーンセーバー	OFF	>
B HDCP Pass Through	OFF	>
う 自動Wi-Fiチャンネルスイッチのお知らせ OFi		>
Soogle Cast	ON	>
デー] Castcodeコントロール	OFF	>
・ アップグレード	お使いのファームウェアは最…	>
ローマルチキャスト		>
() 再起動		>
う デフォルトにリセット		>

③「マルチキャスト」の機能を ON にします。

୍ଲੀ Google Ca マル	チキャスト		OFF ON	>
ີສະ-] CastcodeΞ	新規設定は冉起調	加後に適用されます 取消	OFF	>
A アップグレー	OR	34/13	・ムウェアは最・・・	5

しばらくすると、受信機の周辺にあるマルチキャストモードの送信機の SSID (LT10-●●●●●)が表示されます。

該当する送信機の SSID をクリックします。

	r > +//X1 > > 060/19 C			
🕎 Google Ca	マルチキャスト	ON 📃	ON	>
ິ Castcode⊐	LT10-2819BCE0		OFF	>
⊕ アップグレ-	新規設定は再起動後に適		・ムウェアは最・・・	>
ローマルチキャス	OK 取消			>

送信機の SSID をクリックすると受信機の電源が落ち、再起動されます。

このとき、受信機が自動で再起動しない場合は、受信機の電源給電用ケーブル を抜き、受信機の電源を入れ直してください。

④ 受信機を接続したモニターの表示を確認します。

Cast Go OSCID. DIRECT Cast Co 2828E206 **Password:** 44705978 Group ID: LT10-2819BCE0

受信機を再起動したあと、モニターの画面左上「SSID」の下に先ほど選択した送信機の SSID が「Group ID」として表示されていることを確認してください。 これで、送信機と受信機のマルチキャストモードのペアリングが完了です。

モニターを複数用意する場合は、モニターと同数の受信機を用意し、同様の操作を 行ってください。 5. マルチキャスト(複数のモニターへの映像出力)を行う

① 映像転送元となる端末と、マルチキャストモードの送信機を接続します。



② 接続後、しばらくは送信機の LED は赤く点滅します。
 送信機が映像信号を検知すると LED が青く点滅し始めます。
 LED が青く点滅したら、送信機のミラーリングボタンを押し、マルチキャストを開始します。

映像出力されていないモニターがあるときは、送信機のミラーリングボタンを 何度か押し直すか、受信機の電源を入れ直してください。



なお、送信機・受信機ともに電源を落としても、マルチキャストの設定は引き続き 記録されます。 マルチキャストモードを解除(通常のミラーリングモードに戻す)

1. 送信機のモードを切り替え、電源を落とす

本書 P.2 と同様の手順で、送信機をミラーリングモードに切り替えます。



送信機のミラーリングボタンを3秒以上長押しすると、LED が赤・青に高速点滅し ます。その後 LED が赤く点灯・点滅すれば、送信機のマルチキャストモードは解除 され、通常のミラーリングモードになっています。

受信機もミラーリングモードに切り替えるため、送信機をミラーリングモードに切り替えたら、**必ず電源を落としてください**。

2. 受信機のモード切り替え

- 送信機の電源が入っていないことを確認し、受信機を再起動します。受信機の 電源供給ケーブルを一度引き抜き、再度つけ直してください。
- ② 受信機の再起動後、パソコンやスマートフォンから受信機のウェブ設定画面に アクセスします。アクセス方法は、本書 P. 3-4 をご参照ください。
- ③ パスワードを入力し「管理者設定」→「マルチキャスト」をクリックします。



④ 「マルチキャスト」を「OFF」にして「OK」を押します。



⑤ その後、同じく「管理者設定」の「**再起動」**をクリックします。受信機の電源 が落ち、再起動されます。

もし受信機が自動で再起動しない場合は、受信機の電源を一度抜き、受信機の 電源を入れ直してください。

⑥ 受信機の再起動後、モニター画面の SSID の下に「Group ID」が表示されていないことを確認してください。



これで受信機も、通常のミラーリングモードに戻すことができました。